



www.petlibro.com



PETLIBRO

Automatisk kapselspringvand til kæledyr

Model: PLWF002

©Libro Corp. Alle rettigheder forbeholdes.

Producent: Shenzhen Libro Technology Co., Ltd.

Adresse: 12/F, Tower B, GALAXY WORLD, Yabao Road,
Longgang District, Shenzhen, Kina

Importør i Japan: 株式会社神州

Produceret i Kina

PLWF002_V2.0

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)



Denne enhed overholder del 15 af FCC-reglerne. Brug er underlagt følgende to betingelser: (1) Dette apparat må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) dette apparat skal acceptere enhver interferens, herunder interferens, som kan medføre uønsket drift.

Model: PLWF002

BRUGERMANUAL

Automatisk kapselspringvand til kæledyr

Før produktet tages i brug, bedes du læse denne vejledning omhyggeligt og behold den til senere reference.

INDHOLD

Dansk

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER	01
GARANTI	04
PRODUKTOVERSIGT	05
BRUGSANVISNING	07
VEDLIGEHOELSE	10
FEJLSØGNING	11
SPECIFIKATIONER	12

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

! Advarsel

- Bortskaf al emballage på korrekt vis. Hold polyposer væk fra børn og kæledyr, da disse poser kan forårsage kvælning.
- Børn må IKKE lege med, i eller omkring springvandet til kæledyr.
- For at undgå skader, skal du holde tæt opsyn, når apparatet bruges i nærheden af børn.
- Springvandet må IKKE bruges til kæledyr, der ikke kan nå vandbakken eller kæledyr med fysiske handicap.
- Der må IKKE stikkes nogen genstande ind i vandbeholderen.
- Springvandet må IKKE skilles ad på anden måde end måden, der er vist i denne brugsvejledning.
- Dette springvand til kæledyr må IKKE bruges til andet end dét, det er beregnet til.
- Brug kun tilbehør, der anbefales eller sælges af producenten. Brug af tilbehør, der ikke anbefales eller sælges af producenten, kan være farligt. Springvandet til kæledyr må IKKE ændres.
- Apparatet må IKKE bruges, hvis det ikke virker ordentligt eller er blevet beskadiget. Forsøg ikke at udføre reparationer på enheden selv. Kontakt straks vores kundeservice for yderligere instruktioner.
- Sørg for at afbryde strømforsyningen af sikkerhedsmæssige årsager, når apparatet ikke er i brug.
- Afbryd strømforsyningen, før vedligeholdelse og rengøring af maskinen påbegyndes.
- Tag altid stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke er i brug, eller inden montering eller afmontering af dele samt før rengøring.

- Strømadapteren og ledningsstikket må ikke blive vådt under rengøring.
- Dette produkt er kun beregnet til indendørs brug.
- Dette produkt må ikke bruges uden vand.
- Træk aldrig i strømkablet for at trække stikket ud af stikkontakten.
- Hvis stikket på denne enhed bliver vådt, skal strømmen til den pågældende stikkontakt slukkes. Forsøg IKKE at trække stikket ud.
- Se apparatet efter, når du har stillet det op. Tilslut IKKE, hvis der er vand på kontaktpunkterne eller stikket.
- For at undgå at snuble, skal du altid placere strømkablet væk fra gangtrafik.
- Brug ikke apparatet på badeværelset.
- Filteret skal skiftes hver anden uge eller hvis vandstrømmen reduceres markant. Hvis to eller flere katte bruger apparatet, skal filtrene muligvis skiftes mere regelmæssigt, hvis de tilstoppes.

FORSIGTIG

- Lad IKKE kæledyr tygge på eller sluge nogen dele. Hvis du er belyst for ledningen, skal du købe en ledningskanal (en hård plastikbeskytter) i et byggeområde for at beskytte ledningen.
- Hvis det er nødvendigt at bruge forlængerledning, skal denne have en passende størrelse.
- Springvandet må IKKE stilles op eller opbevares på steder, hvor det udsættes for vejr eller temperaturer under 0°C.
- Læs og overhold alle vigtige meddelelser, der er angivet på kæledyrsfontænen og i emballagen.

Denne enhed overholder del 15 af FCC-reglerne. Brug er underlagt følgende to betingelser:

(1) denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og

(2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Ændringer eller modifikationer af denne enhed, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret.

BEMÆRK:

Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænseværdierne for en digital enhed i klasse B i henhold til del 15 af FCC-reglerne. Disse grænseværdier er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke vil forekomme i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens med radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan erkendes ved at slukke og tænde udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at rette interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger:

- Drej eller flyt modtageantennen.
- Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, modtageren er sluttet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for hjælp.

Denne enhed og dens antenner må ikke placeres eller anvendes sammen med nogen anden antenne eller transmitter.

Erklæring om strålingseksponering

For at opretholde overholdelse af FCC's retningslinjer for RF-eksponering skal dette udstyr installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20 cm fra din krop.


GARANTI

- 1 års garanti
- Livstidssupport

For vejledning om produktbrug og garantiudvidelse kan du kontakte vores brand-eftersalgspersonale via e-mail: **support@petlibro.com**


Hvis der er spørgsmål relateret til ordrer, bedes du kontakte sælgeren via shoppingplatformen.

PRODUKTOVERSIGT



- 1) Tud
- 2) Vandbakke
- 3) Filterbakke

- 4) Vandudløb
- 5) Filter



- 6) Vandrør
- 7) Skumfilter
- 8) Blød prop
- 9) Vandtank

- 10) Vandpumpe med strømkabel
- 11) Oplader
- 12) Kabelåbning

BRUGSANVISNING

1. Væd filteret i en ren skål i 5 minutter, og skyl derefter filteret grundigt med vand fra hanen.

Bemærk:




1) Filteret skal være helt gennemblødt, før springvandet tændes. ellers kan vandet ikke strømme ordentligt gennem filteret, og det kan spilde over.

2) Filtret må ikke gennemblødes i springvands vandbeholder for at undgå overfladestøv.




2. Placer pumpen i henhold til formen på rillen på bunden. Tryk på pumpen, så sugekopperne under pumpen trykkes ordentligt fast. Sæt ledningen i rillen.

Bemærk: Pumpen skal fastgøres det rigtige sted i beholderen.




3. Installer den bløde prop

For at undgå vandlækage og fastgøre strømkablet ordentligt i kabelrillen, skal du sørge for at tilpasse kabelrillen, når du sætter den bløde prop i.




4. Installer silikoneslangen på pumpen. Fyld vand i beholderen.



Bemærk: Hold vandstanden mellem minimum og maksimum. Pumpen holder op med at virke, hvis den kører uden vand.




5. Installer filterbakken og placer filteret på filterbakken. Tryk ned for at sikre, at rørdløbet kommer ud.



6. Installer vandbakken. Du kan selv vælge om tuden skal sættes på, alt efter hvad dit kæledyr foretrækker.



7. Tilslut strømadapteren.




VEDLIGEHOLDELSE

- 1) Udskift filter og skum hver anden uge.
- 2) Rengør pumpen og springvandet hver anden uge.
- 3) For at forlænge pumpens levetid, skal du tilføje vand, inden du starter maskinen.


Sådan rengør du pumpen

1. Fjern pumpedækslet og pumpehjul i denne rækkefølge.


Bemærk: Skumfilteret sidder i pumpedækslet. Skummet skal skiftes hver anden uge.



2. Fjern pumpehjulet med børstekrogen.



3. Brug børsten til at rengøre delene med vand.



Tip: Du kan også bruge en børste til at rengøre tuden. Det anbefales at rengøre tudene hver anden uge.

FEJLSØGNING

Problem	Løsning
Vandet fortsætter med at løbe ud af vandbakken.	Filteret er måske ikke fuldstændigt gennemblødt. Læg filteret i blød i en ren skål (ikke i vandbeholderen) i 5 minutter før første brug.
Pumpen holder op med at virke.	1) Fyld vand mellem MIN og MAX. Pumpen holder op med at virke, hvis den kører uden vand. 2) Rengør pumpen, vandbeholderen og drikkevandsbassinet. 3) Hvis ovenstående løsninger ikke virker, bedes du kontakte os på support@petlibro.com
Hvor ofte skal jeg skifte filterene? Hvor kan jeg få dem?	Det anbefales at skifte filterne hver anden uge. Kontakt os venligst på support@petlibro.com for at købe nye filtre.
Hvorfor skal jeg blødlægge filteret før første brug?	Filterne absorberer mere vand (og renses derfor mere vand), når de er våde og udvidede. Når filteret gennemblødes, fjernes eventuelle partikler, der måtte være på filteret.
Vandstrømmen reduceres.	Ved første brug (eller hvis produktet ikke har været brugt i længere tid) skal luften lukkes ud af vandpumpen, hvilket kan gøre at vandet løber langsommere ud. Dette er normalt.

SPECIFIKATIONER

PLWF002 (ABS)

Model	PLWF002
Strømadapter	Indgang: 100-240V 50/60Hz Udgang: 5V/1A
Materiale	ABS
Vandbeholderens kapacitet	2,1 L
Mål	225 x 141,5 x 140 mm / 8,9 x 5,6 x 5,5 tommer
Nettovægt	751 g

PLWF002 (ABS og rustfrit stål)

Model	PLWF002
Strømadapter	Indgang: 100-240V 50/60Hz Udgang: 5V/1A
Materiale	ABS og Rustfrit stål
Vandbeholderens kapacitet	2,1 L
Mål	225 x 141,5 x 140 mm / 8,9 x 5,6 x 5,5 tommer
Nettovægt	799 g